

Se vår monteringsvideo: søk etter gjerdemannen.no på Youtube.

Benytt stolpen som fundament for ditt PVC produkt:

Før man begynner å grave er det smart å trekke opp en snor og måle ut 1,8 m (eller tilpassete mål)

1. Grav hull til stolpen ca. 22-30 cm diameter. Det er forskjell på om stolpen skal holde en levegg, eller et gjerde. En tommelfinger regel er at ca. 1/3 del av stolpens lengde skal være forankret i bakken. Husk at hull for underligger skal være ca. 5-10 cm over bakkenivå.

2. I bunn av hull bør det være ca. 15 cm pukk for drenering. Husk å beregne dette når du graver hullet. Stolper i forbindelse med port vil ha en forsterkning innvendig av aluminium, slik at hengsler og lås kan monteres på stolpen.

Under støping kan man bruke en snor oppe og en nede, som rette snor. (fin justering med vater.)

3. Bruk gjerne noe armering og fyll hullet med betong.

4. Sett stolpen ned i hull, (bank forsiktig på stolpen), til du kjenner at stolpen når pukki i bunn av hull. Stolpen skal da ha betong på innsiden og utsiden. **STOLPEN MÅ VÆRE I LODD/ VATER!**

5. Monter: ende og hjørnestolper først, benytt en snor, eller laser slik at du får en rett linje.

6. La betong herde i samsvar med produsentens anbefaling.

Treffer du fjell/ stor stein ved graving. Kan du bore ned et armeringsjern, eller to, kapp av stolpen i rett høyde, tre stolpen over jern, og få betong på innside utside, som nevnt over.

Du kan også støpe et fundament, og benytte våre aluminiumbraketter, for montering av stolpen.

Når det gjelder videre montering av våre produkter har vi egne monteringsveiledninger for alle våre produkter. Se de på våre nettsider, eller ta kontakt!

